

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – KUCHYŇSKÉ ODSAVAČE PAR (DIGESTOŘE)

- Při montážních pracích je třeba dodržovat platné předpisy týkající se odsávání vzduchu a zapojování elektrických zařízení.
- Pokud je odsavač par používán současně se spotřebiči spalujícími plyn nebo jiná paliva, místnost by měla být dostatečně větrána. Vzduch z digestoře by neměl být odváděn do kouřovodu sloužícího k odtahu spotřebičů spalujících plyn nebo jiná paliva.
- Před připojením odsavače k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí a frekvence napájecího zdroje odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku spotřebiče. Digestoř musí být připojena ke snadno přístupné zásuvce. Není přijatelné vyjmout zástrčku a trvale připojit digestoř k napájení.
- Odsavač par smí být připojen pouze k síťové zásuvce, která má funkční uzemnění.
- Pokud není čištění a údržba prováděna v souladu s pokyny, hrozí nebezpečí požáru.
- Při použití plynového sporáku nenechávejte otevřený plamen.
- Pokud dojde k poškození neodnímatelného napájecího kabelu, měl by jej vyměnit výrobce nebo servisní technik nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobce neručí za nedodržení předpisů pro instalaci a údržbu a nesprávnou manipulaci s digestoří. Přístupné části se mohou při vaření na sporáku zahřát.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a osoby s nezkušeností a neznalostí zařízení, pokud je pod dohledem nebo je zajištěna instrukce, jak zařízení používat bezpečným způsobem, aby byla pochopena související rizika. Děti by si s vybavením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět žádné čištění nebo údržbu zařízení.
- Digestoř by se měla čistit alespoň jednou za měsíc kvůli nebezpečí požáru.
- K instalaci odsavače používejte pouze šrouby a upevňovací zařízení dodaná v sadě pro montáž odsavače.
- Pokud návod k použití vašeho plynového nebo elektrického sporáku uvádí, že je třeba použít větší vzdálenost od odsavače par než 65 cm u elektrické varné desky nebo 75 cm u plynové varné desky, je třeba toto dodržet.
- Nemanipulujte s filtry, pokud je digestoř zapnutá.
- Nedotýkejte se světel, pokud byla delší dobu zapnutá.
- Pod digestoří nikdy neflambujte.
- Použití otevřeného ohně může zapálit filtry a tím způsobit požár.
- Při smažení neustále sledujte, aby nedošlo ke vznícení oleje.
- Před prováděním jakékoliv údržby odpojte digestoř od sítě.

