

Obecné bezpečnostní pokyny pro vestavné kávovary

Důležité:

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtete celý návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití!

Tento vestavný kávovar je určen pro bezpečné a pohodlné přípravování kávy a horkých nápojů v domácnosti. Pro zajištění vaší bezpečnosti a dlouhé životnosti spotřebiče dodržujte následující pokyny:

I. Obecná bezpečnost a instalace

Určené použití:

Kávovar je určen výhradně pro přípravu kávy, horké vody a mléčných nápojů v domácnosti. Jakékoli jiné použití (např. ohřev jiných tekutin, průmyslové využití) je nebezpečné a zakázané.

Kvalifikovaná instalace:

Instalaci musí provést kvalifikovaný technik v souladu s platnými normami pro elektroinstalaci a připojení vody. Nesprávná instalace může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo únik vody.

Elektrické připojení:

Zkontrolujte, že napětí a frekvence na typovém štítku odpovídají napájecí síti. Spotřebič musí být řádně uzemněn. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.

Připojení vody (pokud je kávovar vybaven přívodem vody):

Použijte pouze přiložené nebo schválené hadice. Dbejte, aby nebyly zalomené nebo poškozené. Uzavřete přívod vody, pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte.

Poškození při přepravě:

Před instalací zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud ano, nepřipojujte jej a obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

Umístění a větrání:

Zajistěte dostatečné větrání prostoru, ve kterém je kávovar vestavěn. Nepřekrývejte žádné větrací otvory.

II. Bezpečnost během používání

Dohled:

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Horké povrchy a pára:

Během přípravy nápojů mohou být výdejní tryska, nádobka na páru i kovové části spotřebiče velmi horké. Nedotýkejte se horkých částí – používejte rukojeti, madla nebo ochranné rukavice.

Při výdeji páry dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neopařili.

Voda a elektrická bezpečnost:

Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama a nezapínejte jej, pokud je vlhký.

Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k políti nebo zatečení vody dovnitř. Ihned jej odpojte od sítě a kontaktujte servis.

Nádoba na vodu a mléko:

Používejte pouze čistou, čerstvou pitnou vodu a určené nádoby. Nepoužívejte sycenou vodu ani jiné kapaliny než voda a mléko.

Čištění a odvápnění:

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.

K čištění nepoužívejte parní čističe ani vysokotlaké čističe.

Používejte pouze doporučené odvápnovací prostředky a postupujte podle pokynů výrobce.

Otevřená dvířka:

Při vyjímání nádobek nebo zásobníků dbejte opatrnosti, aby nedošlo k rozlití horké tekutiny nebo opaření.

Poruchy:

Pokud spotřebič vykazuje neobvyklé chování (např. kouř, zápach spáleniny, netěsnost), ihned jej vypněte, odpojte od sítě a kontaktujte autorizovaný servis. Nikdy se jej nepokoušejte opravovat sami.

III. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Dětský dohled:

Děti mladší 8 let nesmí být v blízkosti kávovaru bez dohledu dospělých.

Dětská pojistka:

Pokud je spotřebič vybaven dětskou pojistkou nebo funkcí uzamčení, vždy ji aktivujte, když spotřebič nepoužíváte.

Nebezpečí opaření:

Zabraňte dětem v dotyku s výdejem horké vody, páry a s kovovými částmi přístroje po skončení provozu.

Obalové materiály:

Plastové obaly, kartony a pěnové výplně uchovávejte mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí udušení.

IV. Údržba a likvidace

Pravidelná údržba:

Dodržujte doporučené intervaly čištění a odvápnování, aby byl zachován bezpečný a hygienický provoz.

Výměna dílů:

Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem. Instalaci dílů musí provést kvalifikovaný technik.

Dlouhodobé nepoužívání:

Pokud kávovar delší dobu nepoužíváte, vyprázdněte zásobník na vodu, odpojte jej od sítě a nechte zcela vyschnout.

Likvidace:

Po skončení životnosti spotřebiče jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s elektroodpadem (OEEZ).

Neodstraňujte dvířka ani kryty, aby se zabránilo riziku uvěznění dětí při nesprávném používání starého spotřebiče.