

Obecné bezpečnostní pokyny pro myčky nádobí

Důležité:

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití!

Tato myčka nádobí je určena pro bezpečné a efektivní mytí nádobí v domácnosti. Pro zajištění vaší bezpečnosti a správné funkce spotřebiče dodržujte následující pokyny:

I. Obecná bezpečnost a instalace

Určené použití:

Myčka nádobí je určena výhradně k mytí běžného domácího nádobí, příborů a kuchyňského vybavení. Jakékoli jiné použití (např. mytí plastových dílů, průmyslového náčiní nebo zvířat) je nebezpečné a zakázané.

Kvalifikovaná instalace:

Instalaci spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik podle platných národních a místních předpisů pro elektroinstalaci a vodoinstalaci. Nesprávná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem, zaplavení nebo požáru.

Elektrické připojení:

Zkontrolujte, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napájecí síti. Myčka musí být řádně uzemněna. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.

Připojení vody:

Ujistěte se, že přívodní a odtoková hadice nejsou zalomené, poškozené nebo netěsní. Hadice musí být připojeny podle pokynů výrobce, aby nedošlo k úniku vody.

Poškození při přepravě:

Před instalací zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud zjistíte poškození, neinstalujte ani nepoužívejte myčku – obraťte se na prodejce nebo autorizovaný servis.

Stabilita:

Myčka musí být správně vyrovnaná a zajištěna, aby se zabránilo pohybu nebo převrácení při otevírání dvířek.

II. Bezpečnost během používání

Dohled:

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Horká voda a pára:

Během provozu a krátce po skončení mycího cyklu může být voda uvnitř myčky velmi horká. Při otevírání dvířek ihned po skončení cyklu buďte opatrní – může unikat horká pára.

Otevřená dvířka:

Nenechávejte dvířka myčky dlouho otevřená, aby se předešlo zakopnutí nebo pádu. Nestoupejte ani neseďte na otevřená dvířka.

Mycí prostředky:

Používejte pouze speciální prostředky určené pro automatické myčky nádobí. Nikdy nepoužívejte běžné saponáty, tekutá mýdla ani čisticí prášky, mohlo by dojít k nadměrnému pění a poškození spotřebiče.

Naplnění a vyjímání nádobí:

Než vložíte nádobí, odstraňte větší zbytky jídel. Po skončení programu počkejte několik minut, než nádobí vyjmete, aby se předešlo opaření.

Kovové předměty:

Nože a ostré předměty ukládejte hroty dolů nebo vodorovně, aby se předešlo zranění.

Hořlavé látky:

Nevystavujte myčku působení hořlavých materiálů, rozpouštědel ani aerosolů. Nepoužívejte myčku v blízkosti otevřeného ohně.

Poruchy:

Pokud myčka vykazuje neobvyklé chování (zápach, kouř, únik vody, hluk), okamžitě ji vypněte, odpojte od sítě a uzavřete přívod vody. Kontaktujte autorizovaný servis. Nikdy se ji nepokoušejte opravit sami.

III. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Dětský dohled:

Děti mladší 8 let musí být v blízkosti myčky vždy pod dohledem.

Dětská pojistka:

Pokud je myčka vybavena dětskou pojistkou, aktivujte ji vždy, když je spotřebič v provozu nebo mimo používání.

Mycí prostředky mimo dosah:

Mycí tablety, prášky a leštidla uchovávejte mimo dosah dětí – mohou být zdraví škodlivé při požití nebo kontaktu s očima.

Obalové materiály:

Plastové sáčky, pěnové obaly a další obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

IV. Údržba a likvidace

Pravidelná údržba:

Čistěte pravidelně filtr, trysky a těsnění dveří podle pokynů výrobce, aby se zabránilo zanesení a zápachu.

Čištění:

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě. K čištění nepoužívejte parní ani vysokotlaké čističe.

Dlouhodobá nepřítomnost:

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, uzavřete přívod vody a odpojte jej od elektrické sítě.

Likvidace:

Po skončení životnosti spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s

elektroodpadem (OEEZ).

Neodstraňujte těsnění ani dvířka, aby se předešlo uvěznění dětí při nesprávném použití starého spotřebiče.