

Obecné bezpečnostní pokyny pro vestavné trouby

Důležité: Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití!

Tato trouba je navržena pro bezpečné a efektivní domácí použití. Pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních dodržujte následující pokyny:

I. Obecná bezpečnost a instalace

Určené použití: Trouba je určena výhradně pro přípravu pokrmů v domácnosti. Jakékoli jiné použití (např. vytápění místnosti) je nebezpečné a nepřipustné.

Kvalifikovaná instalace: Instalaci spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik v souladu s platnými národními a místními předpisy pro elektroinstalaci a ventilaci. Nesprávná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným nebezpečím.

Elektrické připojení: Zkontrolujte, zda napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napájecí síti. Trouba musí být řádně uzemněna. Nepoužívejte adaptéry, rozdvojky ani prodlužovací kabely.

Poškození při přepravě/instalaci: Před instalací a zapojením zkontrolujte, zda trouba není poškozena. V případě poškození se obraťte na prodejce. Nepokoušejte se poškozený spotřebič instalovat ani používat.

Větrání: Zajistěte dostatečné větrání prostoru, kde je trouba instalována, a nepřekrývejte žádné větrací otvory na spotřebiči.

Stabilita: Trouba musí být řádně zajištěna ve vestavné skříni, aby se zabránilo převrácení nebo posunutí.

II. Bezpečnost během používání

Dohled: Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Horké povrchy: Během provozu a krátce po něm jsou dvířka trouby, vnitřní části a topná tělesa extrémně horké. Používejte ochranné rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli popáleninám. Děti držte mimo dosah trouby.

Otevřená dvířka: Nenechávejte dvířka trouby dlouho otevřená, zvláště ne během pečení. Horký vzduch může unikat a představovat riziko popálenin. Nestoupejte ani neseďte na otevřená dvířka trouby.

Hořlavé materiály: Do trouby ani na ni neumísťujte žádné hořlavé materiály (např. utěrky, papír, plast). Nikdy neskladujte hořlavé nebo výbušné látky v blízkosti trouby nebo v přilehlých skříňkách.

Tuky a oleje: Přehřátý tuk a olej se mohou snadno vznítit. Buďte opatrní při pečení s vysokým obsahem tuku. Nikdy nehaste hořící tuk vodou – použijte hasicí deku nebo suchý hasicí přístroj.

Čištění: Před čištěním vždy odpojte troubu od elektrické sítě (vytáhněte zástrčku nebo vypněte jistič). K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe ani vysokotlaké čističe. Dodržujte pokyny pro čištění uvedené v návodu.

Poruchy: V případě jakékoli poruchy nebo neobvyklého chování trouby ji ihned odpojte od elektrické sítě a kontaktujte autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami opravovat.

III. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Nepřetržitý dohled: Děti mladší 8 let musí být pod neustálým dohledem v blízkosti trouby.

Zámek/Dětská pojistka: Pokud je trouba vybavena dětskou pojistkou, vždy ji aktivujte, když spotřebič nepoužíváte nebo je v provozu.

Balící materiály: Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.

IV. Údržba a likvidace

Pravidelná údržba: Pravidelná údržba (např. čištění) pomáhá zajistit bezpečný a efektivní provoz trouby. Dodržujte pokyny výrobce.

Výměna žárovky: Výměnu žárovky v troubě provádějte pouze, když je spotřebič odpojen od elektrické sítě a zcela vychlazený. Použijte žárovku správného typu a výkonu.

Likvidace: Po skončení životnosti spotřebiče jej zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem v souladu s místními předpisy pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu.