

Obecné bezpečnostní pokyny pro varné desky

Důležité: Před instalací a prvním použitím si vždy důkladně přečtěte celý návod k obsluze dodaný výrobcem a uschovejte jej pro budoucí použití!

Varné desky jsou navrženy pro bezpečné a efektivní vaření v domácnosti. Pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních je nezbytné dodržovat následující pokyny:

I. Obecná bezpečnost a instalace

Určené použití: Varná deska je určena výhradně pro přípravu pokrmů v domácnosti. Jakékoli jiné použití (např. vytápění místnosti, sušení prádla) je nebezpečné a nepřipustné.

Kvalifikovaná instalace: Instalaci spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik v souladu s platnými národními a místními předpisy (pro elektroinstalaci, plyn nebo ventilaci, dle typu desky). Nesprávná instalace může vést k úrazu elektrickým proudem, úniku plynu, požáru nebo jiným vážným nebezpečím.

Elektrické/plynové připojení: Zkontrolujte, zda napětí a frekvence (u elektrických) nebo typ plynu a tlak (u plynových) odpovídají údajům na typovém štítku. Spotřebič musí být řádně uzemněn (elektrické). Nepoužívejte adaptéry, rozdvójky ani prodlužovací kabely.

Poškození při přepravě/instalaci: Před instalací a zapojením zkontrolujte, zda není varná deska poškozená. V případě poškození se obraťte na prodejce. Nepokoušejte se poškozený spotřebič instalovat ani používat.

Větrání: Zajistěte dostatečné větrání prostoru a správnou instalaci digestoře nad varnou deskou.

Stabilita: Varná deska musí být řádně a stabilně zabudována do pracovní desky podle pokynů výrobce.

II. Bezpečnost během používání

Dohled: Během vaření nenechávejte varnou desku bez dozoru, zejména při použití olejů nebo tuků, které se mohou snadno vznítit.

Horké povrchy: Plotýnky a jejich okolí jsou během provozu a po něm velmi horké. Indukční desky sice generují teplo přímo v nádobí, ale i jejich povrch se může od horkého nádobí ohřát. Používejte ochranné rukavice a dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se vyhnuli popáleninám. Děti držte v bezpečné vzdálenosti od varné desky.

Přetékání: Dbejte na to, aby jídlo nepřeteklo z hrnců na desku, zvláště u elektrických a indukčních desek. Může to vést k poškození nebo elektrickému zkratu.

Tuky a oleje: Přehřátý tuk a olej se mohou snadno vznítit. Buďte extrémně opatrní při smažení. Nikdy nehaste hořící tuk vodou! Použijte hasicí deku nebo suchý hasicí přístroj.

Hořlavé materiály: Na varnou desku ani do její blízkosti neumísťujte žádné hořlavé materiály (např. utěrky, papír, plast, spreje).

Správné nádobí: Používejte pouze vhodné nádobí. U indukčních desek musí být nádobí feromagnetické. Dno nádobí by mělo odpovídat velikosti varné zóny.

Po použití: Po každém použití vždy vypněte varné zóny (u sklokeramických a indukčních desek), nespolehejte se pouze na indikátor zbytkového tepla. U plynových desek se ujistěte, že jsou všechny hořáky vypnuté.

Čištění: Před čištěním vždy odpojte varnou desku od elektrické sítě (vytáhněte zástrčku nebo vypněte jistič) a počkejte, až zcela vychladne. K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky ani parní čističe.

III. Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Dohled: Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Nepřetržitý dohled: Děti mladší 8 let musí být pod neustálým dohledem v blízkosti varné desky, zejména pokud je v provozu.

Dětská pojistka: Pokud je varná deska vybavena dětskou pojistkou, vždy ji aktivujte, když se spotřebič nepoužívá.

Balicí materiály: Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.

IV. Údržba a likvidace

Servis: V případě jakékoli poruchy nebo neobvyklého chování varné desky ji ihned odpojte od elektrické sítě/plynového přívodu a kontaktujte autorizovaný servis. Nikdy se nepokoušejte spotřebič sami opravovat.

Pravidelná údržba: Pravidelné čištění a údržba pomáhají zajistit bezpečný a efektivní provoz. Dodržujte pokyny výrobce.

Likvidace: Po skončení životnosti spotřebiče jej zlikvidujte ekologicky šetrným způsobem v souladu s místními předpisy pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu.

Vždy je však nejdůležitější **konkrétní návod od výrobce**, který obsahuje specifické bezpečnostní informace pro daný model.