

INFORMACE O BEZPEČNOSTI – DŘEZOVÉ BATERIE

Pro vlastní bezpečnost a za účelem řádného fungování výrobku prosíme, abyste si před jeho instalací a zprovozněním pozorně přečetli příručku/návod k obsluze a montáži, který je součástí balení.

Tuto příručku je třeba uchovávat stále spolu s výrobkem, a to i v případě, že přístroj bude poskytnut nebo prodán třetím osobám. Je důležité, aby se uživatelé seznámili s veškerými funkčními a bezpečnostními charakteristikami přístroje.

Připojení ke zdroji vody musí provést kompetentní technik.

- Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávně provedenou instalací či nesprávným používáním výrobku.
- Zkontrolujte, zda tlak vody odpovídá hodnotám uvedeným v návodu.
- Musí být dodrženy všechny normy týkající se rozvodu vody.

UPOZORNĚNÍ: Před instalací výrobku odstraňte ochranné fólie.

- Použijte pouze šrouby a spojovací materiál vhodného typu pro rozvod vody.

UPOZORNĚNÍ: nebude-li provedena montáž šroubů nebo upevňovacích zařízení podle tohoto návodu, mohlo by vzniknout nebezpečí úniku vody.

- Tento výrobek může být používán dětmi ve věku nad 8 let a osobami se sníženými psycho-fyzicko-smyslovými schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod pečlivým dohledem nebo byly seznámeny s pokyny k použití výrobku bezpečným způsobem a rozumí jeho rizikům.

Zkontrolujte, zda si děti nehrají s výrobkem. Čištění a údržba, které mají být vykonávány uživatelem, nesmí být prováděny dětmi, pokud nejsou pod dohledem. Riziko úrazu a poškození kůže horkou vodou.

- Děti musí být pod dohledem, kontrolujte, aby si nehrály s výrobkem. Riziko úrazu a poškození kůže horkou vodou.

- Výrobek nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými psycho-fyzicko-smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dostatečným dohledem a byly dostatečně poučeny. Výrobek při užívání horké vody může dosahovat vyšších teplot. Riziko úrazu a poškození kůže horkou vodou.

- Výrobek nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými psycho-fyzicko-smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, s výjimkou případů, kdy jsou pod dostatečným dohledem a byly dostatečně poučeny. Výrobek při užívání horké vody může dosahovat vyšších teplot. Riziko úrazu a poškození kůže horkou vodou.

Bezpečnostní pokyny k akumulátoru senzorových dřezových baterií (není součástí balení)

Tento odstavec obsahuje všechny základní bezpečnostní pokyny, které je třeba dodržovat při používání akumulátoru. Přečtěte si tyto pokyny!

- Akumulátorové článkové baterie (aku baterie) používejte v souladu s jejich určením.
- Aku baterie neporážíjte a neházejte s nimi.
- Aku baterie nepoužívejte znečištěné anebo mokré.
- Aku baterie nesmíte upravovat špičatými předměty (např. šroubovákem). Takto vzniklý vnitřní zkrat může vést k přehřátí, požáru nebo výbuchu aku baterie.
- Aku baterie neotvírejte, nedemontujte anebo nedrťte. To může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zkrat.
- Aku baterie nesmí být používány neoprávněnými osobami, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud nezískaly instrukce o tom, jak aku baterie používat. Neoprávněné osoby jsou např.:
 - osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.
 - osoby, které nemají zkušenosti anebo znalosti o akumulátoru.
- Děti musí být pod dozorem a vyškoleny tak, že si nebudou s aku bateriemi hrát.